



作業をする前に

製品に傷をつけないよう指輪や腕時計は外してから作業して下さい。
製品の梱包を開封したら下記の付属部品が揃っているかを確認して下さい。



脚が入った箱がフレームが入っている箱に同封されています。ボルトとレンチが入った袋は脚の箱に貼り付けてあります。

完成図 ネジは日々の使用で緩んできますので、定期的に締め直して下さい。



付属品




※ボルトを締める際にインパクトドライバーは使用しないでください

脚部取り付け手順


① 付属されているレンチを使用しボルトで脚をフレームに固定します。



使用するボルト



② 脚を取り付けたフレームにガラス天板を設置します。
脚の位置は使用方法に合わせて変更できますが、下記の図面が推奨位置です。



ダイニングテーブル **AD-872**
組立説明書 取扱説明書