



作業をする前に

製品に傷をつけないよう指輪や腕時計は外してから作業して下さい。
製品の梱包を開封したら下記の付属部品が揃っているかを確認して下さい。



脚が入った箱がフレームが入っている箱に同封されています。ボルトとレンチが入った袋は脚の箱に貼り付けてあります。


完成図 ネジは日々の使用で緩んできますので、定期的に締め直して下さい。




ベース裏にはアジャスターが付いています。使用する場所にテーブルを設置し、ガタつく場合は浮いている脚のアジャスターを回し調整して下さい。

天板取り付け手順

① ベースに取り付けられているキャップを取り外します。



② ガラス天板を受け座の中心に置き、キャップを締め込みガラス天板を固定します



ダイニングテーブル **AD-898G**(ガラス天板)
組立説明書 取扱説明書