



作業をする前に

製品に傷をつけないよう指輪や腕時計は外してから作業して下さい。
製品の梱包を開封したら下記の付属部品が揃っているかを確認してください。



支柱の箱に付属部品が同梱されております。

完成図 ネジ・ボルトは日々の使用で緩んできますので、定期的に締め直してください。



※ステッチ位置は製品種類や張地によって変わる場合がございます。

付属品



付属レンチ



六角穴付きボルト 4個

組み立て手順

製品に傷をつけないよう指輪や腕時計は外してから作業して下さい。

支柱と天板を繋ぎ合わせます

***金物で天板裏が傷つかないように注意してください**


天板裏に金物の掘り込みがありますので
位置を確認し、落とし込んでください。
その後六角穴付きボルトで固定してください。(4箇所)




付属レンチ



六角穴付きボルト




支柱についている固定金物を
天板裏の掘り込みはめ込みます



天板と支柱を固定します。
*インパクトドライバーやトルクの強い
ものは使用しないでください。

脚先にはアジャスターが付いています。全てを伸ばしていない状態にし、
使用する場所にテーブルを設置します。
ガタつく場合は浮いている脚のアジャスターを回し調整して下さい。



ダイニングテーブル **MD-1302**
組立説明書